

## + Pompes de dissolution et de transfert de solution saline



### Transfert

Cette pompe est livrée avec un pistolet et peut aussi être utilisée pour transférer la solution saline (par exemple dans autre réservoir) ou vider complètement le réservoir

**V.852.225.112** : Pompe 230 V pour réservoir 130 l

**V.852.225.111** : Pompe 230 V pour réservoir 210 / 300 l

### Aucune contamination

Toutes les parties en contact avec la solution saline sont en matière plastique, aucun risque de pollution de la solution saline.

### Dissolution par circulation



Le réservoir est rempli d'eau pure et la quantité de sel nécessaire est versée en 1 seule fois. Puis une plaque en plexiglass fournie avec la pompe est posée sur le réservoir. La pompe est alors posée sur cette plaque. La pompe est activée jusqu'à dissolution complète du sel par circulation (environ 10 à 15 minutes).